



Protocollo secondo i dettami della Medicina Ambientale Clinica, da rispettare nei riguardi del paziente per la sostituzione delle amalgame dentali.

1) Lo studio deve essere il più possibile areato. Tenere presente che i vapori di mercurio, essendo pesanti, tendono ad andare verso il basso.

2) Fare assumere al paziente 2-3 capsule di Zeolite o di alga Chlorella.

3) Preferire un micromotore ad anello rosso piuttosto che una turbina.

4) Usare una fresa multilama piuttosto che una fresa diamantata.

5) Usare la diga e la doppia aspirazione.

6) Posizionare un secondo telo sopra il viso del paziente ed infilato sotto la diga in modo che possa respirare senza però inalare l'aria sopra il campo operatorio.

7) Cercare di togliere l'amalgama: la più intera possibile.

8) Nel caso di un paziente sintomatico (MCS etc.) è opportuno che abbia intrapreso prima una terapia chelante in ogni caso alla prima seduta togliere una sola amalgama e poi agire di conseguenza.

